### この章でおこなうこと

WindowsMe を搭載したパソコンを使って、 インターネットに接続するための設定をお こないます。

### Windows Me 編

3.1	AirStation を使えるようにします
	Step 1 設定用パソコンに LAN ボード / カードの ドライパをインストールする71 ページへ
	Step 2設定用パソコンにインターネット接続のための 仮設定をする (TCP/IP の設定)
	Step 3 設定用パソコンにエアステーションマネージャを インストールする81ページへ
	Step 4         AirStation にインターネット接続のための           設定をする        83ページへ
3.2	無線 LAN を使えるようにします
	Step 5       無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN カードの         ドライパをインストールする      89 ページへ
	Step 6無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続の ための設定をする(TCP/IP の設定)89 ページへ
	Step 7       無線 LAN で使うパソコンにクライアントマネージャを インストールする94 ページへ
	Step 8 無線 LAN を使うパソコンから AirStation へ接続する96 ページへ
3.3	無線 LAN パソコンでインターネットを利用します
	Step 9 AirStation に接続したパソコンから インターネットに接続する100 ページへ
	Step 10 インターネットへの接続を切断する 102 ページへ
3.4	有線 LAN パソコンでインターネットを利用します
	Step 1 有線 LAN を使うパソコンに LAN ポード / カードの ドライパをインストールする104 ページへ
	Step 2有線 LAN を使うパソコンにインターネット接続の ための設定をする(TCP/IP の設定)104 ページへ
	Step 3       有線 LAN パソコンからインターネットに 接続する
	Step 4 インターネットへの接続を切断する104 ページへ
3.5	パソコン間通信をします
	Step 1 パソコン同士で通信をする105 ページへ

### Windows Me 作業の流れ

パソコンからインターネットに接続する手順は、以下の通りです。

AirStation を使えるようにします

Step 1

Step 5

Step 2	インターネット接続のための仮設定として、設定用バソコンに ます。	I TCP/IP の設定をし
Step 3	AirStation の設定をおこなうため、設定用パソコンにエアステ・ をインストールします。	ーションマネージャ
Step 4	設定用パソコンで簡単導入ウィザードを使って、AirStation の	設定をします。
	無線 LAN を使えるようにします	89 ページ~
1		-

設定用パソコンに無線 LAN カードを取り付け、ドライバをインストールします。

無線 LAN を使うすべてのパソコンに無線 LAN カードを取り付け、ドライバをイ

71ページ~

	ンストールします。	
Step 6	無線 IAN を使うすべてのパソコンからインター	ネットに接結するために TCD/ID

- 無線 LAN を使つすべてのパソコンからインダーネットに接続するために、TCP/IP の設定をします。
- **Step 7** 無線 LAN を使うすべてのパソコンに AirStation の設定をおこなうため、クライアントマネージャをインストールします。
- Step 8 設定用パソコンの設定情報ファイルを利用して、無線 LAN で使うすべてのパソコンに AirStation への接続設定をします。

# 無線 LAN パソコンでインターネットを利用します 100 ページ~ Step 9 AirStation に接続された無線 LAN パソコンから、TA/ モデムを使用してインターネットに接続してみます。 Step 10 インターネットへの接続を切断します。

	有線 LAN パソコンでインターネットを利用します	104 ページ ~
Step 1	有線 LAN を使うすべてのパソコンに LAN ボード / カードを取 をインストールします。	マり付け、ドライバ

**Step 2** 有線 LAN を使うすべてのパソコンからインターネットに接続するために、TCP/IP の設定をします。

Step 3 有線 LAN パソコンから、TA/ モデムを使用してインターネットに接続してみます。

Step 4 インターネットへの接続を切断します。

	パソコン間通信をします	105 ページ~
Step 1	LAN 上の他のパソコンと通信をするための設定をします。	

### 3.1 AirStation を使えるようにします

ここでは、1 台のパソコンを設定用パソコンとして使い、AirStation に対してさまざまな設定をおこないます。

### Step 1 設定用パソコンにLANボード / カードのドライ バをインストールする

AirStation を機能させるには、パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必要があります。本書では、このパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。

最初のステップでは、《設定用パソコン》に搭載された LAN ボード / カードに、ドライバをインストールします。

### 《有線 LAN パソコンから設定をおこなう場合》

LAN ボード / カードのドライバをインストールしてください。ドライバのインストール方法については、お使いの LAN ボード / カードのマニュアルを参照してください。ドライバのインストールが完了したら、「Step 2 設定用パソコンにインターネット接続のための仮設定をする (TCP/IP の設定)」(P78) へ進んでください。

□メモ このマニュアルは、新規にインターネット /LAN 環境を構築することを前提に説明しています。すでに TCP/IP で有線ネットワークを構築している場合は、「Step 3 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」(P81)へ進んでください。

### 《無線 LAN パソコンから設定をおこなう場合》

AirStation に添付の「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を使って、無線 LAN カードのドライバをインストールしてください。ドライバのインストール方法については、「Step 1-1 無線 LAN カードを取り付ける前の確認事項」(P72) ~「Step 1-4 インストール後の確認」(P77) を参照してください。

ドライバのインストールが完了したら、「 **Step 2** 設定用パソコンにインターネット接続のための仮設定をする ( TCP/IP の設定 )」 ( P78 ) へ進んでください。


□メモ バスアダプタ(WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP)をお使いの方へ 無線 LAN カード(WLI-PCM-L11 等)を取り付ける前に、WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP(以後バスアダプタと表記)の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールする必要があります。

インストール方法については、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。

### Step 1 -1 無線 LAN カードを取り付ける前の確認事項

《設定用パソコン》のドライブ構成を次の手順で確認してください。

1 デスクトップ画面の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックします。



ここで表示された各ドライブ名は、以降の手順で必要になりますので、下の表にメ モしておいてください。

### お使いのパソコンのドライブ構成は?

ドライブの種類	アイコン	上記の 画面例	お使いのパソコン
3.5 インチフロッピーディスク		A:	
ハードディスク (ローカルディスク)		C:	
CD-ROM		D:	

### PC カードスロットが 1 つだけの ノートパソコンをお使いの場合

PC カードスロットが 1 つしかなく、CD-ROM ドライブと無線 LAN カードを同時に使用できないノートパソコンの場合は、ドライバをインストールする前に次の作業をおこなってください。


- 1 パソコンに CD-ROM ドライブを取り付けます。
- 2 CD-ROM ドライブに「AIRCONNECT シリーズ ドライバ CD」を挿入します。
- 3 ハードディスクに新規ディレクトリ(名前は何でもよい)を作り、「AIRCONNECTシリーズドライバCD」の中にある全てのファイルをコピーします。

インストール中に「AIRCONNECT シリーズ ドライバ CD」を要求されたときは、上記の手順 3 でファイルをコピーしたディレクトリ(フォルダ)を指定してください。

### PC カード ドライバの確認

《設定用パソコン》に PC カードドライバが正しくインストールされていることを確認します。

- 1 デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンに、マウスのカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックします。
- $\mathbf{2}$  表示されたメニューから、「プロパティ(R)] を選択します。



"x"または"!"が付いていなければ、PC カードドライバが正しくインストールされています。次のステップへ進んでください。

- 画面に表示される PCMCIA コントローラの名称は、パソコンの機種によって異なります。
  - "x"または"!"が付いているときは、お使いのパソコンのメーカにお問い合わせください。

### Step 1 -2 無線 LAN カードの取り付け

▲注意 パワーマネジメント(未使用状態が一定時間続くとパソコンの電源供給を停止する)機能がついているパソコンの場合は、パワーマネジメント機能の設定を OFF にしてください。パワーマネジメント機能が働くと、無線 LAN カードが使用できなくなることがあります。パワーマネージメント機能については、パソコン本体のマニュアルを参照してください。

### ▲注意 取り付け時の注意

- パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、それぞれ付属のマニュアルに記載されている 方法でおこなってください。
- 各種コネクタのチリ、ホコリなどは取り除いてください。
- 無線 LAN カードのコネクタ部分には手を触れないでください。
- 無線LANカードをパソコンに取り付けるときコネクタの向きに注意してください。
   無理に押し込むとコネクタが破損する恐れがあります。


### △注意 取り外し時の注意

無線 LAN カードは、パソコンの電源を ON にした状態で抜き差しが行える「活線挿抜」に対応しています。ただし、無線 LAN カードを取り外すときは、Windows Me 上で取り外しができる状態にする必要があります。詳しくは、「ノートパソコン/デスクトップパソコンからの取り外し」(P77)を参照してください。

### ノートパソコンへの取り付け

無線 LAN カードをノートパソコンに取り付けるときは、次の方法に従ってください。

Windows Me は「活線挿抜」に対応しているため、パソコンの電源が ON の状態のままで、無線 LAN カードを取り付けることができます。



▲注意 PC カードスロットを 2 つ装備しているパソコンをお使いの方へ

無線 LAN カードは、アンテナ内蔵部分が突き出ています。

そのため、PC カードスロットを 2 つ装備しているパソコンで、下側の PC カードスロットに無線 LAN カードを装着すると、上側の PC カードスロットに他の PC カードが装着できなくなることがあります。

そのときは、無線 LAN カードを上側の PC カードスロットに装着してください。


### デスクトップパソコンへの取り付け

無線 LAN カードを PC カードスロットのないデスクトップパソコンに取り付けるときは、以下のいずれかのボードをあらかじめ、デスクトップパソコンに取り付けておく必要があります。

・ISA バスアダプタ (WLI-ISA-OP) ・PCI バスアダプタ (WLI-PCI-OP)

▶参照 取り付け方法は、各製品付属のマニュアルを参照してください。

無線 LAN カードをデスクトップパソコンに取り付けるときは、次の方法に従ってください。



### Step 1 -3 無線 LAN カードのドライバをインストールする

▲注意 ドライバのインストールをおこなう前に、ドライブ構成の確認をおこなってください。 また、パソコンに無線 LAN カードが正しく取り付けられていることを確認してください。

- 1 パソコンの電源スイッチを ON にして、Windows Me を起動します。
- 2 自動的に[新しいハードウェアの追加ウィザード]が起動します。
- 3 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」を CD-ROM ドライブに挿入します。

「適切なドライバを自動的に検索す 4 1 選択 次の新しいハードウェアが見つかりました MELOCUMERONISM る(推奨)」を選択します。 ハードウェアをサポートしているソフトウェアを自動的に検索して、インス トールできます。ハードウェアに付続のインストール メディアがある場合 は、そのメディアを挿入して、「かへ」 をかりゃり、でくがさい。 オブションを選択してください 適切なドライバを自動的に検索する(推奨)(A) ドライバの場所を指定する (詳しい知識のある方向け)(5) 2 71/1/2 「次へ ] をクリックします。 〈 戻る(B) **( 法へ > )** 

5 無線 LAN カードを取り付けたパソコンの種類により、クリックするボタンが異な ります。



パソコンの PC カードスロットまた は WLI-ISA-OP に取りつけた場合: [いいえ]をクリックします。 WLI-PCI-OP に取りつけた場合: 「はい ] をクリックします。



「新しいハードウェアのインストー ルが完了しました」と表示されたら、 「完了 ] ボタンをクリックします。

7 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を、CD-ROM ドライブから取り出します。



「今すぐ再起動しますか?」と表示さ れたら、「はい」をクリックします。

これで、ドライバのインストールは完了です。

続いて、次のステップへ進み、無線LANカードが正常に動作していることを確認します。

### Step 1 -4 インストール後の確認

ドライバのインストールが完了したら、次の手順に従って、無線 LAN カードが正常に動作していることを確認します。

- 1 デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンにマウスのカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックします。[プロパティ]をクリックします。
- $\mathbf{2}$  [デバイスマネージャ]タブをクリックします。



[ ネットワークアダプタ] の下に「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」が表示されていることを確認します。

無線 LAN カードが正常に動作しています。

### □メモ ノートパソコン / デスクトップパソコンからの取り外し


Windows Meの動作中に無線 LAN カードを取り外すときは、以下の手順に従ってください。 1 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル]を選択します。

2 「コントロールパネル ]内の「PC カード(PCMCIA)]アイコンをダブルクリックします。



次ページへ続く

4 しばらくすると、「このデバイスは安全に取り外せます。」のメッセージが表示されます。



5 無線 LAN カードを取り外します。

### Step 2 設定用パソコンにインターネット接続のための 仮設定をする(TCP/IP の設定)

AirStation の設定をおこなうために、《設定用パソコン》に仮の IP アドレスを設定します。


- □メモ IP アドレスは、AirStation の設定が完了した後、AirStation から自動的に割り当てられる 設定に変更します。詳細は「Step 6 無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続 のための設定をする (TCP/IP の設定)」(P89)を参照してください。
- 1 パソコンを起動します。
- **2** 「スタート] 「設定] 「コントロールパネル]を選択します。
- 3 [xy] xy] xy] xy] xy] xy] xy
- **4** [ネットワーク]ダイアログボックスの[現在のネットワークコンポーネント]欄に、「TCP/IP」が表示されていることを確認します。

《1枚のLANボードのみインストールされている場合》



TCP/IP が表示されていることを確認します。

### 《ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボードがインストールされている場合》




「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。 「TCP/IP-> " 無線 LAN カードドライバ名 "」


▲注意 「TCP/IP」が表示されないときは、次の手順をおこなって、TCP/IP プロトコルを追加してください。



次ページへ続く



TCP/IP プロトコルが追 加されていることを確認 します。



すでに TCP/IP プロトコルで LAN を構築しているときは、同じネットワークアド レスの IP アドレスを入力してください。IP アドレスの設定方法については、「第5 章 困ったときは」の「IP アドレスの割り振り方がわからない」(P173)を参照し てください。

- □メモ 現在、TCP/IP プロトコルで LAN が構築されているかどうかは、以下の手順で確認できます。
  - 1「スタート] 「ファイル名を指定して実行]を選択します。
  - 2 「名前」欄に「WINIPCFG」と入力して、「OK ] をクリックします。
  - 3 アダプタ名を使用している LAN ボード名に変更します。
  - 4 「IP アドレス」欄が次のように表示されているときは、TCP/IP プロトコルで LAN は構築されていません。
    - ・「0.0.0.0」と表示されている。
    - ・「169.254.X.X」と表示されている。(Xは0~255までの数字です)
- 7 Windows Me が再起動されます。

これで、IP アドレス設定は完了です。

### Step 3 設定用パソコンにエアステーションマネージャ をインストールする

AirStation を管理するためのエアステーションマネージャを《設定用パソコン》にインストールします。

- □ 文子 この手順は、《設定用パソコン》(AirStation を設定するパソコン)にのみおこなってください。すべてのパソコンにインストールする必要はありません。
- $oldsymbol{1}$  「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。
- **2** [スタート] [ファイル名を指定して実行]を選択します。




( CD-ROM ドライブが D ドライブの 場合 )

「D:¥WLEASY.EXE」と入力します。 「OK ] をクリックします。




「エアステーションマネージャのイ ンストール」を選択します。

[次へ]をクリックします。





インストール先を変更したいときは、新しいインストール先を入力してから、[次へ]をクリックします。



これで、エアステーションマネージャのインストールは完了です。

「子子 エアステーションマネージャをアンインストールするときは、[スタート] - [プログラム] - [MELCO AirStation] - [エアステーションマネージャアンインストール]を選択します。以降は画面の指示に従ってください。

### Step 4 AirStation にインターネット接続のための設定 をする

AirStation の IP アドレスを設定し、TA/ モデムを利用してインターネットに接続するための設定をおこないます。

AirStation の設定を無線 LAN パソコンからおこなう場合は、必ず弊社製無線 LAN カードを装着したパソコンから設定をおこなってください。

- 1 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。
- **2** 「スタート] 「ファイル名を指定して実行]を選択します。



(CD-ROM ドライブが D ドライブの 場合)

「D:¥WLEASY.EXE」と入力します。 「OK 1 をクリックします。



「簡単導入ウィザードの実行」を選択 します。

「次へ]をクリックします。



(他に起動しているアプリケーションがある場合は終了させてから) [実行]をクリックします。

次ページへ続く



「WEB ブラウザ」欄が空欄の場合は、WEB ブラウザがインストールされていない可能性があります。WEB ブラウザが正常にインストールされていることを確認してください。WEB ブラウザがインストールされているときは、「WEB ブラウザ」欄に WEB ブラウザのパス名を入力してください。

(手順6の画面は Internet Explorer がインストールされている場合の例です)

「ネットワークアダプタ」欄で、使用 しているLANボード / カード名を選 択します。

, [次へ]をクリックします。

有線 LAN パソコンをお使いの場合は、手順 9 へ進んでください。 エラーメッセージが表示されたときは、「第 5 章 困ったときは」(P159)を参照 してください。

無線 LAN パソコンをお使いの場合 は、以下の設定をおこないます。

エアステーションの MAC アドレス: AirStation の MAC アドレス下 6 桁 の値を入力します。

グループ名:

「GROUP」を入力します(出荷時 設定)。

暗号 (WEP):

空欄のままにします(出荷時設定)。 ローミング機能:

「使用しない」を選択します。

-**〈2</mark>クリック** [次へ]をクリックします。

MAC アドレス は AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている 12 桁の値です。

MAC アドレスの上 6 桁は " 004026 " で固定ですので、ここでは下 6 桁の値を入力します。

AirStation の MAC アドレスについては、「各部の名称とはたらき」(P7) を参照してください。

Windows Me編

9

簡単導入ウィザード エアステーションを検索しています。

AirStation の検索が開始されます。

検索された AirStation を選択します。

2クリック [次へ]をクリックします。

「エアステーションが見つかりません」と表示されたときは、「第5章 困ったときは」(P159)を参照してください。

11



AirStation の IP アドレスを設定後、AirStation を検索します。

AirStation の IP アドレスは、《設定用パソコン》と同じネットワークアドレスの IP アドレスに自動的に設定されます。

**12** 



この画面が表示されたら、[ 設定しない ] をクリックします。

以下の画面が表示された場合は、[接続]をクリックしてください。



以下の画面が表示された場合は、[再試行]をクリックしてください。



13



WEB ブラウザが起動して、設定画面が表示されます。

設定画面が表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「設定画面が表示されない」(P164)を参照して、WEBブラウザの設定を確認してください。

**14** 



〈**】クリック** 設: ウ

設定画面が表示されたら、「簡単導入ウィザード」画面の[終了]をクリックします。 画面が閉じます。

15



√┓クリック [目的別設定]をクリックします。

**16** 



Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されません。」というメッセージが表示されます。

[OK]をクリックして続行します。




ネットワークパスワードの入力画面 が表示されます。

以下のとおり入力します。

ユーザー名:「root」を入力します。 パスワード:空欄のままにします。

**②クリック** [OK]をクリックします。



インターネット接続の他に、有線 LAN - 無線 LAN 間で通信するときも、「外付け モデム /TA を使用してインターネットに接続する」を選択します。



√1スカ 以下の項目を入力して、接続先の設定をします。

電話番号: 接続するプロバイダのアクセスポイントの電話番号

(プロバイダの問い合わせ先の電話番号は入力しないでください)

ユーザ名: プロバイダの契約書に記載されているユーザ名

(ユーザ名には、大文字・小文字の区別があります)

パスワード:プロバイダの契約書に記載されているパスワード

(パスワードには、大文字・小文字の区別があります。入力したパ

スワードは、画面には「\*」で表示されます)

─**〈2</mark>選択** 以下の項目を選択して、シリアル機器( モデム /TA )の設定をします。

### 回線の種類:

ご使用の電話回線に応じて選択します。

プッシュ回線のときは「トーン」、ダイヤル回線のときは「パルス」

(ご使用の電話機からダイヤルしたとき、受話器から聞こえる音が「ピッポッパッ」の場合は、プッシュ回線です。「カチカチカチッ」をダイヤルを回す音の場合は、ダイヤル回線です)

### 機種選択:

AirStation に接続したモデム /TA を一覧から選択します。

モデム /TA が一覧にない場合は「手動選択」を選択して、お使いの TA/ モデムの「初期化コマンド」と「ダイヤルコマンド」(初期値:ATD)を入力します。

- □メモ TA を選択した場合は、「回線の種類」で選択した内容は無効になります。
  - 「初期化コマンド」「ダイヤルコマンド」は、お使いの TA/ モデムによって異なります。TA/ モデムのマニュアルを参照するか、またはメーカにお問い合わせください。
- -<3 アリック [設定]ボタンをクリックします。
- 20 「設定を完了しました」と表示されます。

WEB ブラウザを閉じます。

これで、TA/ モデムを使用して AirStation でインターネットに接続するための設定は完了です。

《設定用パソコン》による設定は、すべて終了です。

88 WLAR-L11-S インターネットスタートガイド

### 3.2 無線 LAN **を使えるようにします**

設定用パソコン を含めたインターネットに接続するすべての無線LANパソコンに、 以下の設定をおこなってください。

なお、AirStation に接続して無線 LAN として使うための設定情報を、 設定用パソコンで作成することができます。この情報を他のパソコンにコピーすると、簡単に無線 LAN パソコンは AirStation と接続できます。この手順については「Step 8 無線 LAN を使うパソコンから AirStation へ接続する」(P96)で説明しています。

### Step 5 無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN カードのドライバをインストールする

AirStation に添付の「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を使用して、《設定用パソコン》以外のパソコンにも無線 LAN カードのドライバをインストールします。

「3.1 AirStation を使えるようにします」の「Step 1 設定用パソコンに LAN ボード / カードのドライバをインストールする」(P71)を参照して、無線 LAN カードをインストールしてください。

すでに無線 LAN カードのドライバがインストールされている場合は「Step 6 無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続のための設定をする(TCP/IP の設定) (P89) へ進んでください。

「メモ バスアダプタ(WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP)をお使いの方へ 無線 LAN カード(WLI-PCM-L11 等)を取り付ける前に、WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP(以後バスアダプタと表記)の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールする必要があります。

インストール手順は、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。

# Step 6 無線LANを使うパソコンにインターネット接続のための設定をする(TCP/IP の設定)

《設定用パソコン》以外のパソコンに対し、インターネットに接続するための設定をします。


1 パソコンを起動します。

- 2 「スタート] - 「設定] - 「コントロールパネル]を選択します。
- 3 「ネットワーク 1 アイコンをダブルクリックします。
- 4 「ネットワーク ] ダイアログボックスの「現在のネットワークコンポーネント ] 欄 に、無線LANカードドライバおよび「TCP/IP」が表示されていることを確認します。
  - 《1枚の無線 LAN カードのみインストールされている場合》



無線 LAN カードドライバと TCP/IP が 表示されていることを確認します。

《ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボードがインストールされている場合》




無線 LAN カードドライバと TCP/IP が 表示されていることを確認します。

「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。 「TCP/IP-> "無線 LAN カードドライバ名"」

▲注意 無線 LAN カードのドライバが表示されないときは、「Step 1 -3 無線 LAN カードのドライバをインストールする」(P75)を参照して、ドライバをインストールしてください。

TCP/IP プロトコルが表示されないときは、次の手順をおこなって、TCP/IP プロトコルを追加してください。




次ページへ続く

198A


ファイルとブリンタの共有(E)..

OK

キャンセル



▲注意 「WINS の解決をする」が選択されていると、何度も回線を接続して、過剰な課金となることがありますので注意してください。



Windows Me が再起動されます。

これで、無線 LAN で使うパソコンの TCP/IP の設定は完了です。

インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS、ゲートウェイの設定を ▶参照 する必要がありますが、AirStation ではすべて自動的に割り当てられます。(DNS、ゲート ウェイは、AirStation の IP アドレスが割り当てられます。)

正しく割り当てられているかを確認するには、WINIPCFG コマンドをお使いください。 WINIPCFG コマンドの使い方は、「Windows Me/98/95: 無線 LAN パソコン / 有線 LAN パ ソコンでの IP アドレス確認手順」(P197)を参照してください。

### Step 7 無線LANで使うパソコンにクライアントマネー ジャをインストールする

「クライアントマネージャ」は、無線 LAN パソコンと AirStation を接続するためのツー ルです。AirStationを使用してインターネットに接続するすべての無線 LAN パソコンに、 クライアントマネージャをインストールする必要があります。

以下の手順で、クライアントマネージャをインストールしてください。

すでに「WLI-PCM-L11 Driver Disk」から「クライアントマネージャ」をインストールし ⚠注意 た方も、以下の手順で再度インストールしてください。

「XII 有線 LAN パソコンにはインストールする必要はありません。

- 1 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。
- 2 「スタート] - 「ファイル名を指定して実行]を選択します。



「次へ ] をクリックします。



(他に起動しているアプリケーショ ンがある場合は終了させてから) [OK]をクリックします。



「次へ]をクリックします。

次ページへ続く

6



インストール先を確認します。

(変更しない場合は) [次へ]をクリックします。

(変更する場合は) インストール先とそのドライブ名を 入力してから、 [次へ]をクリックします。



インストール先を再度確認します。

[開始]をクリックします。 インストールに必要なファイルのコ ピーが始まります。



[ はい] をクリックします。 クライアントマネージャがスタート アップに登録されます。

スタートアップにクライアントマネージャを登録しない場合は、[ いいえ ]をクリックしてください。



これで、クライアントマネージャのインストールは完了です。

「メモ クライアントマネージャをアンインストールするときは、[スタート] - [プログラム] - [MELCO AIRCONNECT] - [クライアントマネージャアンインストール]を選択します。以降は画面の指示に従ってください。

# Step 8 無線 LAN を使うパソコンから AirStation へ接続する

《設定用パソコン》は、すでに AirStation への接続ができるようになっています。 《設定用パソコン》の設定情報 ( AirStation 情報ファイル ) を他の無線 LAN パソコンへ コピーして、他の無線 LAN パソコンも AirStation へ接続できるようにします。


無線 LAN パソコンが 1 台しかなく、無線 LAN パソコンから AirStation の設定をおこなったときは「Step 9 AirStation に接続したパソコンからインターネットに接続する」(P100)へ進んでください。

### Step 8 -1 AirStation 情報ファイルの作成

《設定用パソコン》から AirStation 情報ファイルを作成します。 フォーマット済みのフロッピーディスクを用意してください。

- 1 フロッピーディスクに「AirStation 情報ファイルディスク」と書いたラベルを貼ってください。
- **2** 《設定用パソコン》で、[ スタート] [ プログラム] [ MELCO AirStation] [ エアステーションマネージャ] を選択します。

有線 LAN 上のパソコンをお使いのときは、[編集] - [エアステーション検索]を おこなった後、手順6へ進みます。



MAC アドレス は AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている 12 桁の値です。

次ページへ続く

96 WLAR-L11-S インターネットスタートガイド

AirStation の MAC アドレスについては、「各部の名称とはたらき」(P7)を参照してください。



暗号化(WEP)による暗号化の設定をおこなっているときは、「暗号化のキー」に暗号化キーを入力してください。



AirStation の検索が開始されます。



検索された AirStation は、黒色で表示されます。

無線 LAN で実際に接続している AirStation の前にはアンテナマーク (▼)が表示されます。



「ファイル」 - 「名前を付けて保存」 を選択します。

9 手順 1 で作成した「AirStation 情報ファイルディスク」をフロッピーディスクドライブへ挿入します。



「保存する場所」欄に「3.5 インチ FD (A:)」を選択します。

「ファイル名」に「AIRSTATION.APD」 などの適当な名前を入力します。

「保存 ] をクリックします。

これで、AirStation 情報ファイルの作成は完了です。

### Step 8 -2 AirStation 接続設定

《設定用パソコン》以外の無線 LAN パソコンに対して、以下の手順で AirStation 情報ファ イルをコピーし、AirStation 接続のための設定をします。

1 《設定用パソコン》以外の無線 LAN パソコンで、「スタート 1 - 「プログラム 1 -[MELCO AIRCONNECT] - [クライアントマネージャ]を選択します。



3 Step 8 -1 で作成した「AirStation 情報ファイルディスク」をフロッピーディスク ドライブに挿入します。



「ファイルの場所」欄を「3.5 インチ FD (A:) に変更した後、情報ファイル (例: AIRSTATION.APD)を選択します。

「開く]をクリックします。



AirStation の一覧がグレー表示され ます。



(AirStation の一覧がグレー表示され ている状態で) AirStation を選択します。

「ファイル ] - 「接続 ]を選択します。

Windows Me編

WEPによる暗号化の設定を行っているときは、「暗号化キー」にパスワードを入力してください。出荷時設定のままお使いの場合、暗号化の設定はおこなっていませんので、空欄のままにしてください。



C 16進数(WiF∂(N):

AirStation の検索が始まります。



このように表示されたら、AirStationへの接続は完了です。

- 「メモ AirStation への接続が完了すると、AirStation の表示がグレーから黒に変わり、アンテナマーク(▼)が表示されます。AirStation が黒で表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「クライントマネージャで AirStation との接続ができない(検索してもグレー表示される)」(P201)を参照してください。
- □

  ▼

   AirStation への接続後、「転送速度」欄に「2Mbps」など遅い通信速度が表示されることがあります。この場合は、実際に通信をおこなうと正常な通信速度が表示されます。

インターネット接続の他に有線 LAN / 無線 LAN 上のパソコンと通信をする場合は、別冊『ネットワーク活用ガイド』の「第 2 章 もっと使える 便利な機能」の「2.1 通信環境を設定する」を参照してください。

### 3.3 無線 LAN パソコンでインターネットを利用します

インターネットに接続する方法と切断する方法について説明します。

### Step 9 AirStation に接続したパソコンからインターネット に接続する

AirStation への接続が完了した無線 LAN パソコンを使って、インターネットに接続してみます。これが無事終了すれば、無線 LAN の完成です。

WEB ブラウザを起動して AirStation のユーザー専用サポートページ " airstation.com " を表示させてみましょう。

ここでは、Internet Explorer 5.0 または Netscape Communicator 4.7 を使用した場合の手順を説明します。

- ▲注意 WEB ブラウザの起動時に特定のホームページを表示するように設定されていると、WEB ブラウザを起動するたびに電話回線が接続され、通信料金が発生します。
- タイムアウトにより、ホームページにアクセスできないというメッセージが表示されることがあります。この場合は、もう一度ホームページにアクセスしてください。
  - AirStation の SERIAL ランプが点滅しているときは、プロバイダへの接続が途中であることを意味します。

### Internet Explorer でアクセスする

- 1 AirStation への接続が完了したパソコンで、デスクトップ上の「Internet Explorer」 アイコンをダブルクリックします。

「アドレス]欄に

「http://www.airstation.com/」と入力します。

<Enter> キーを押します。

同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが表示されます。

- 「▶参阅 ホームページが表示されない場合は、「第5章 困ったときは」の「5.2 TA/モデムを 使ったインターネット接続で困ったとき」(P179)を参照してください。
- 3 " airstation.com " が表示されます。

### Netscape Navigator でアクセスする

Netscape Navigator を起動する前に、パソコンに Netscape Navigator がインストールされ ていることを確認してください。

- 1 AirStation への設定が完了したパソコンで、「スタート ] - [ プログラム ] - [ Netscape Communicator 1- 「Netscape Navigator を選択します。(Netscape Communicator4.7) をインストールした場合)
- 2 11入力 airstation

「場所]欄に 「http://www.airstation.com/」と入力 します。 <Enter> キーを押します。

同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが 表示されます。

- ▶参照 ホームページが表示されない場合は、「第5章 困ったときは」の「5.2 TA / モ デムを使ったインターネット接続で困ったとき」(P179)を参照してください。
- 3 " airstation.com " が表示されます。

### Step 10 インターネットへの接続を切断する

### 自動的に切断する

インターネットへ接続中は、無通信時間が150秒間(出荷時設定)続くと、自動的に接 続が切れるようになっています。

- □▼モ ・ 切断までの無通信時間の設定を変更するときは、別冊『ネットワーク活用ガイド』の 「第2章 もっと使える便利な機能」の「雷話回線の自動切断時間を変更する」を参 照してください。
  - AirStation は無通信時間が150秒(出荷時設定)以内でも、通信時間が連続8時間(出 荷時設定)を超えると強制的に回線を切断します。

### 手動で切断する

手動でインターネットへの接続を切断する場合は、エアステーションマネージャから WEB 設定画面を開き、「回線切断」をクリックします。

「文字」・ AirStation の WEB 設定画面を WEB ブラウザの「お気に入り」や「ブックマーク」に 登録しておくと、便利です。「お気に入り」や「ブックマーク」から AirStation の WEB 設定画面を選択して表示した後、「回線切断」をクリックします。

- **|| ・ メールソフトで新着メールを一定時間ごとに確認する設定になっているときは、設定さ** れた時間ごとに回線が接続されます。そのため、予想以上の通信料金が発生することが ありますので、ご注意ください。詳しくは、メールソフトのマニュアルをご覧ください。
  - 定期的にインターネット接続するプログラムが設定されている場合(ポイントキャス) トおよびアクティブデスクトップなど)、一定時間ごとに回線が接続されます。そのた め、予想以上の通信料金が発生することがありますので、ご注意ください。

### 課金(料金)制限で切断される

### 課金制限機能とは

一定期間内で通信料金の上限を設定し、通信料金が上限を超えると、通信を自動的に切 断する機能です。

本製品をご使用になる上で、システムに合わない設定をおこなうと、予想以上の通信料 金が発生する可能性があります。このような過剰な課金を防ぐために、必ず、課金制限 機能を有効にしてください。

### 出荷時の設定状態

本製品の出荷時は、以下のように設定されています。それぞれの値は調整可能ですが、 出荷時設定で過剰な課金が発生しにくくなるように設定されています。十分設定内容を ご理解の上、調整してください。(調整方法は、別冊『ネットワーク活用ガイド』の「第 2章 もっと使える便利な機能」の「課金制限設定を変更する」を参照してください) 金額換算:10 円で通信できる時間を設定します。通信中の料金計算に用いられます。

> 出荷時設定 10円 / 60秒 (お使いの TAで MP 設定をしている場合は、2 倍で計算されます)

市内への通信が中心になる場合は、「金額換算」を「10円/180秒」にすることをお勧めします。 1日/1ヶ月の最大課金:1日/1ヶ月の料金制限を設定します。この設定値を超えると通信 が切断されます。

出荷時設定 1500 円 / 日 30000 円 / 月

▲ 使用頻度が高い場合は、「最大課金」を頻繁に超え、通信が強制的に切断されます。その ときは、「最大課金」の値を大きくすることで強制的切断を回避できます。ただし、値を 大きくした場合、過剰な課金がされていても発見しにくくなりますので、ご注意ください。

### 課金制限機能の働き

本製品は「通信時間×金額換算」により、通信料金を計算します(NTT から通知される 通信料金は反映されません)。計算された通信料金が「最大課金」で設定された値(出 荷時設定 1500 円 / 日、30000 円 / 月)を超えると、新規のダイヤルがおこなえなくな ります。また、通信中に通信料金が「最大課金」の設定値を超えた場合は、強制的に通 信が切断されます。

「1日最大課金」は1日ごと、「1ヶ月最大課金」は1ヶ月ごとクリアされ、0に戻ります。

### 3.4 有線 LAN パソコンでインターネットを利用します

AirStationへの接続が完了した有線 LAN 上のパソコンから、インターネットに接続します。

### Step 1 有線 LAN を使うパソコンに LAN ボード / カードのドライバをインストールする

お使いの LAN ボード / カードのマニュアルを参照して、有線 LAN で使うパソコンにドライバをインストールしてください。

# Step 2有線 LAN を使うパソコンにインターネット接続のための設定をする(TCP/IP の設定)

有線 LAN を使うパソコンに対し、インターネットに接続するための設定をします。「 Step 6 無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続のための設定をする( TCP/ IP の設定 )」( P89 ) を参照して、設定してください。

なお、設定するときには、用語を以下のように読み替えてご理解ください。

無線 LAN パソコン 有線 LAN パソコン

無線 LAN カード LAN ボード / カード

### Step 3 有線 LAN パソコンからインターネットに接続 する

有線 LAN パソコンからインターネットに接続します。「Step 9 AirStation に接続したパソコンからインターネットに接続する」(P100)を参照して、インターネットに接続してください。

### Step 4 インターネットへの接続を切断する

有線 LAN パソコンでインターネットに接続した後、切断する場合は、「 Step 10 インターネットへの接続を切断する」(P102)を参照してください。

### 3.5 パソコン間通信をします

AirStation に接続したパソコンは、インターネット接続の他に、LAN 上の他のパソコン と通信をすることができます。

### パソコン同士で通信をする Step 1

AirStation に接続した無線 LAN / 有線 LAN 上のパソコン同士で通信をおこなうときは、 別冊『ネットワーク活用ガイド』の「第2章 もっと使える 便利な機能」の「2.1 通 信環境を設定する」を参照して、設定をおこなってください。

### **MEMO**